

2023年12月11日
アドバンテック株式会社

産業用サーバマザーボードASMB-830

BMCファームウェア、ECファームウェア、およびM.2固定用ネジ、スタンドオフ 変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

製品の改善のため、BMCファームウェア、ECファームウェア、およびM.2固定用ネジ、スタンドオフが変更となります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-830T2-00A1
- ASMB-830I-00A1

(2) 当変更による影響

| Item | Impact |
|---------------------------------------|----------|
| Impact on Mechanical Design | No |
| Impact on Software Compatibility | Possible |
| Impact on Environment Characteristics | No |
| Impact on Board Certifications | No |
| Physical Outlook Change | Yes |
| Ordering P/N Change | No |
| Cut-in Implement | New W/O |

変更詳細：

| Affected Models | Current Component | New Component | Category | Outlook Difference | Reason |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|---|
| ASMB-830 | 1420056331 (03.03.00.0008) | 1420059117 (03.03.00.0011) | FW | No | BMC version update: 1. Update latest USB driver patch 2. Improve Web UI display information 3. Improve I2C driver 4. Fix abnormal fan sensor reading when the system boots up |
| | 1420055287 (V070B) | 1420059106 (V070E) | FW | No | EC version update: 1. Change the duty of PWM startup from 20% to 40% 2. Change the default value of the tachometer switch to enable |
| | 1910000747 | 1910005065 | HW | Yes | M.2 Standoff part number change |
| | 1930005673-11 | 1930008738 | | | M.2 Screw part number change |
| | 1910003911-01 | 1910005060 | | | M.2 Nut part number change |

変更時期：

| Affected Models | ECOM Number | Estimated Effective Date | Cut-in Implement | Change Description |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---|
| PN | NA | NA | NA | Contact PM by request |
| ASMB-830T2-00A1 ASMB-830I-00A1 | ECOM-209149 ECOM-205715 | Dec 2023 | New W/O | 1. Update BMC firmware from 03.03.00.0008 to 03.03.00.0011. 2. Update EC firmware from V070B to V070E. 3. M.2 screw/standoff/nut part number change |

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022